

Größentabelle der kleinen Silikonstopfen

Messen Sie den Bohrungsdurchmesser mit dem Messschieber. Am besten sitzt der Stopfen, wenn das Maß im mittleren Drittel des angegebenen Bereichs liegt: Er klemmt dann sicher und steht weit genug über, um ihn später zu greifen.

SKU	Modellnummer	Bohrung Ø	Länge	Einsatzbeispiel
STO-M0-3	M0-3	0,8 bis 3,2 mm	15,9 mm	Entlüftungs- und Kapillarbohrungen
STO-M1-4	M1-4	1,6 bis 4,8 mm	15,9 mm	Nietlöcher, Kleinstbohrungen
STO-M4-5	M4-5	4,0 bis 5,0 mm	[L] mm	Bohrungen für Blindniete 4,0 und 4,8 mm
STO-M3-6	M3-6	3,2 bis 6,4 mm	25,4 mm	Kabeldurchführungen
STO-M6-8	M6-8	6,0 bis 8,0 mm	[L] mm	Durchgangsbohrung für M6
STO-M4-8	M4-8	4,8 bis 8,7 mm	15,9 mm	Fahrrad-Ventilloch Presta (6,5 mm)
STO-M5-10	M5-10	5,0 bis 10,0 mm	[L] mm	Durchgangsbohrung für M8
STO-M6-11	M6-11	6,4 bis 11,1 mm	25,4 mm	Ventilloch Schrader (8,5 mm), Pkw-Metallventil (8,3 mm)
STO-M8-11	M8-11	8,7 bis 11,9 mm	20,7 mm	Pkw-Ventilloch Snap-in (11,3 mm)
STO-M3-12	M3-12	3,2 bis 12,7 mm	50,8 mm	Tiefe Bohrungen und Sacklöcher
STO-M3-13	M3-13	3,0 bis 13,0 mm	[L] mm	Halter und Konsolen mit gemischten Bohrungen
STO-M12-14	M12-14	12,0 bis 14,0 mm	[L] mm	Radschraubenbohrung M12 (ca. 13 mm)
STO-M3-15	M3-15	3,0 bis 15,0 mm	35,0 mm	Gussteile und Motorgehäuse
STO-M11-15	M11-15	11,1 bis 15,9 mm	22,2 mm	Durchgangsbohrung für M12
STO-M11-17	M11-17	11,1 bis 17,5 mm	25,4 mm	Radschraubenbohrung M14 (ca. 15 mm)
STO-M14-19	M14-19	14,3 bis 19,5 mm	25,4 mm	Lenkerenden
STO-M15-20	M15-20	15,9 bis 20,6 mm	25,4 mm	Rohre mit 20 bis 22 mm Außendurchmesser